



Общий вид изделия




1 ШАГ



2 ШАГ



3 ШАГ



Ax2 шт.	Cx2 шт.	
	M6 L=614	
Bx2 шт.	Dx2 шт.	
	φ12 L=614	
Ex1 шт.	Fx4 шт.	Gx4 шт.
	φ8x30	M6x25
Hx4 шт.	Ix4 шт.	Jx1 шт.
	7,0x50 (теговик)	φ3,5x32 (ОКС.)
		№4
		ключ 6-ти гран.

**ВНИМАНИЕ!**

- \*эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- \* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная распределенная статическая нагрузка - 90 кг

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ**

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50см от отопительных приборов.
3. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить сухой, мягкой тканью.
5. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
6. Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
7. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
8. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.
  2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
    - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
    - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
    - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено
  3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
    - механические;
    - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
    - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.
- Срок службы - 10 лет

Дата продажи

«    »    «20   »

Штамп магазина